

Raccomandazioni SIEOG per la protezione degli operatori sanitari dedicati all'esecuzione degli esami ecografici

- Deve essere eseguito un **trriage clinico** (febbre e/o sintomi respiratori e/o anosmia e disgeusia con o senza tampone positivo) ed **anamnestico** (contatti stretti con individui con confermata o sospetta positività per SARS-CoV2 negli ultimi 14 giorni) prima che la paziente abbia accesso all'ambulatorio ecografico
- **L'accesso** all'ambulatorio ecografico deve essere consentito **alla sola paziente** e non all'accompagnatore/partner
- **La paziente** deve **indossare la mascherina chirurgica** e provvedere alla detersione delle mani mediante gel idroalcolico prima di avviare l'esame ecografico
- **L'operatore** dell'esame ecografico deve procedere alla **detersione delle mani** con acqua e sapone per almeno 1 minuto o gel idro-alcolico per almeno 30 sec prima e dopo ogni esame previa **rimozione di accessori** dalle mani (anelli, bracciali, orologio)
- Per l'esecuzione dell'esame ecografico **in pazienti asintomatiche** e con anamnesi negativa per contatti stretti con individui con confermata o sospetta positività per SARS-CoV2 negli ultimi 14 giorni (basso rischio SARS-Cov2) l'operatore deve indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):
 1. **mascherina chirurgica,**
 2. **guanti** non sterili monouso
- Per l'esecuzione dell'esame ecografico in **pazienti con infezione certa o probabile** da SARS-CoV2 l'operatore deve indossare i seguenti (DPI):
 - mascherina **FFP2** (previa esecuzione di fit-test),
 - **2 paia di guanti** non sterili monouso,
 - **occhiali/visiera,**
 - **cuffia,**
 - **camice rinforzato TEFLON** usa e getta